

Recomendaciones de instalación

1 NUNCA retire la instalación estando el motor caliente.

2 Tome el capuchón de la parte superior. NUNCA del cable.



GIRE el capuchón.

3 Procure que los cables NO QUEDEN EN CONTACTO con partes calientes del motor como el múltiple.

4 UTILICE las peinillas del ruteo.

